

PROGRAMMIERBARE Fernbedienung

MODELL: SRC-4015-1



Der Hauptzweck der RC SRC-4015-1 besteht darin, ein Gerät bereitzustellen, mit dem der Benutzer die von BLANKOM verwendeten STBs bedienen kann. Darüber hinaus steuert die RCU auch die grundlegendsten TV-Funktionen, indem sie die IR-Daten der Original-TV-Fernbedienung kloniert

SPEZIFIKATIONEN

ELEKTRONISCHE WERTE

Protokoll	RC5
Betriebsspannung DC	1.9V ... 3.4V
Übertragungsmedium	IR 38 kHz
Standby Stromaufnahme	10uA max
Stromverbrauch im Gebrauch	30 mA max
Abstand und Winkel	Distanz: ≥ 5.6 m Links/Rechts: ±30° Hoch/Runter: ±15°

Mechanische Haltbarkeit

Tasten-Lebensdauer	300.000
Bewertungskriterien	Licht: 750 lux +/- 250 Zeit der Bewertung: 10 Sekunden
Max. Druck	1000 Gramm
Drop Test Höhe	1 m
Batterie-Verschluss	Klappe

Erscheinungsbild

Anzahl der Tasten	40
Batterien	3 Volt, 2x AAA
Lebensdauer	1 Jahr (normale Benutzung)
IR LEDs	1x, 5 mm AA White LED

Umgebungswerte

Arbeits- Temperatur	0°C ... 50°C
Lagertemperatur	-20°C .. 60°C

STANDARTS

Zertifikat	CE
Umwelt-Prüfungen	RoHs, WEEE, CE

Dimensionen

Länge/Breite/Höhe	167x42x17 mm
Gewicht	53 g
Material	ABS plastic
Tastenfeld	Silicone
Verpackung	PET

Die SRC-4015-1 eine programmierbare Fernbedienung mit einem Block von fünf programmierbaren Tasten (gekennzeichnet mit blauer Druckfarbe), dann können Sie diese Tasten für die Steuerung anderer Geräte (TV-Gerät, Verstärker) benutzen.

Erlaubte Tasten zur Speicherung kopierter Codes:



Um die Tasten zu programmieren gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die "Ein/Aus TV"  und "Input"  gleichzeitig für 3 Sekunden.

Wenn das grüne Licht konstant leuchtet, bedeutet dies, dass die Fernsteuerung bereit zum Lernen ist. Drücken Sie die Taste, die Sie "anlernen" möchten - das grüne Licht beginnt zweimal pro Sekunde zu blinken.

Stellen Sie die Infrarotlampen der beiden RCs in einem Abstand von mehr als 3 cm und drücken die Taste auf der Fernbedienung des anderen Geräts, mit der Funktion, die Sie kopieren möchten.

Nachdem das grüne Licht dreimal kurz blinkt und dann konstant leuchtet, können Sie mit dem programmieren der anderen Tasten fortfahren.

Wiederholen Sie die Schritte für alle Tasten, die Sie zur Steuerung externer Geräte (TV etc.) programmieren möchten.

Drücken Sie die Tasten "TV ein/aus"  und "Input"  gleichzeitig, um die programmierten Daten zu speichern, danach verlässt die Fernbedienung den Programmiermodus.

ZURÜCKSETZEN:

Die Tasten "Update"  und "OK"  gleichzeitig drücken und halten; die LED blinkt 5-mal alle 2 Sekunden. Das Zurücksetzen ist abgeschlossen.

ÄNDERUNG des Infrarot CODE Modus:

Sie können die Einstellungen der Codeseite der Fernbedienung ändern, wenn diese den unabhängigen Betrieb benachbarter Geräte (Fernseher, Stereoanlage usw.) stört.

Wie man die Code-Seite ändert:

Die SRC-4015-1-CODE-SEITE #14 ist die voreingestellte.

1. Drücken Sie die Tasten "APP" und "Setup" gleichzeitig für mehr als 3 Sekunden, die Anzeige blinkt einmal und der Wert der Codeseite wird auf #11 geändert.
2. Nach dem zweiten Drücken wird der Wert der Codeseite auf #24 geändert und die LED blinkt 2 Mal.
3. Nach der dritten Betätigung wird der Wert der Codeseite auf #14 zurückgesetzt und die LED blinkt 3 Mal.

Die Schleife schaltet in der Reihenfolge 11-24-14. Die grüne Rückmelde-LED blinkt, während die Codepage wechselt.

Nachdem der neue IR-Code umgeschaltet wurde, wird der Benutzercode auch gespeichert. Wenn die Fernbedienung umgeschaltet und/oder die Stromzufuhr unterbrochen wird, wird auch der Benutzercode nach dem Umschalten gespeichert.