

Bedienungsanleitung



SAT-TV Transmodulator

DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



... Setting Signals



SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheits- und Betriebshinweise	3
2. Gerätevarianten	3
3. Allgemeines	3
4. Frontansicht	4
5. Funktionsbeschreibung	4
 6. Anzeigefunktionen der LED's 6.1 LED's an den Sat-Buchsen 6.2 Geräte- bzw. Kanal-Status-LED's 6.3 LED's am 10/ 100 Mbit Steuerport (Control Port) 	4 5 5
 7. Einstellung über Webserver	6 7 9 10 11 13 14 16 17 22 22 23 24 25 25
8. Werkseinstellungen	26
9. Blockschaltbild	27
10. Applikationsbeispiel	27
11. Technische Daten	28
12. Glossar	28
13. Literaturverzeichnis	29
14. History	29





1. Sicherheits- und Betriebshinweise

- Bei der Montage, Inbetriebnahme und Einstellung der Baugruppen sind grundsätzlich die systemspezifischen Hinweise in den Begleitunterlagen zu beachten!
- Die Baugruppen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal montiert und in Betrieb genommen werden! Es sind dabei nur die Montagearten zulässig, die in der den Baugruppen beiliegenden Schnellstartanleitung angegebenen sind!
- A Bei der Montage der Baugruppen in Empfangsstellen ist die Einhaltung der EMV-Vorschriften zu sichern!
- Die Montage und Verkabelung der Baugruppen muss im spannungslosen Zustand erfolgen! Zur Montage ist nur das beiliegende Zubehör (Hutschienenclip mit Schrauben bzw. 19"-Zubehör) zu verwenden.
- Alle aktiven Baugruppen dürfen nur mit dem Netzversorgungs-Modul HELIOS betrieben werden! Zur Spannungsversorgung der Module sind ausschließlich die beigelegten Zubehörkabel zu verwenden!
- Die Netzspannung sowie die Betriebsspannung der mit Gleichstrom betriebenen Baugruppen muss den Angaben in den technischen Daten der jeweiligen Geräte entsprechen!
- Bei allen Arbeiten sind die Vorgaben der DIN EN 50083 zu beachten! Insbesondere ist für die sicherheitstechnische Ausführung die DIN EN 60728-11 [4] verbindlich!
- Das Gerät ist ausschließlich senkrecht zu montieren. Die Lüftungsschlitze sowie sämtliche Zirkulationsöffnungen der Baugruppen sind unbedingt frei zu halten!
- Beim Einbau in Montageschränke muss eine ausreichende Wärmezirkulation garantiert werden. Die Montage in geschlossenen Schränken ohne Luftaustausch ist **nicht zulässig**!
 - Bei **Hutschienenmontage** ist zu beachten, dass zwischen dem Kühlkörper und einem benachbarten Objekt ein Abstand von 2 cm einzuhalten ist. Wenn die Baugruppen übereinander montiert werden, so ist ein Abstand von 20 cm von Unterkante oberes Modul zu Oberkante unteres Modul einzuhalten!
 - Bei **19"-Montage** sind alle Geräte im Baugruppenträger mit 19"-Kantenführung zu montieren. Die alleinige Frontplattenbefestigung ist nicht ausreichend! Weiterhin ist der Betrieb eines voll belegten Baugruppenträgers nur mit einem darunter liegenden 1-HE-Lüfterfeld (mindestens 3 Lüfter, 176 mm tief) zulässig!



WEEE-Reg.-Nr. DE 50389067

2. Gerätevarianten

QAMOS

Λ

Λ

5100.01 DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)

3. Allgemeines

Die Smart Business Line (SBL) ist ein modernes Kopfstellensystem, das sich durch seinen modularen und kompakten Aufbau auszeichnet. Ein nutzerfreundliches Bedienkonzept erleichtert Inbetriebnahme, Konfiguration und Wartung der Anlage. Das QAMOS-Modul wandelt digitale Satellitensignale in QAM-Signale für die Übertragung in Kabelnetzen um. Hierbei können maximal 8 QAM-Kanäle aus den anliegenden Sat-ZF-Signalen erzeugt werden, deren Zuführung über zwei Eingänge erfolgt. Die interne Verarbeitung ermöglicht insbesondere die Ausgabe von DVB-Signalen in voller HD-Auflösung.

QAMOS Art.Nr.: 5100.01

SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



4. Frontansicht



5. Funktionsbeschreibung

Das Sat-ZF Signal wird über 2 Eingänge bzw. einen Durchschleifeingang mittels einer Schaltmatrix den 8 DVB-S/ -S2 Eingangsteilen und deren QPSK-/ 8PSK-Demodulatoren zugeführt. Die resultierenden 8 Transportströme werden in einem Hochleistungs-FPGA weiter verarbeitet. Im FPGA erfolgen die Transportstrombearbeitung bzw. -filterung, die QAM-Modulation und die frei einstellbare Umsetzung in den Kabelbereich (45 ... 862 MHz).

Der Sfach Modulator ist nachbarkanaltauglich. Ein sehr hoch getakteter Digital-Analog-Wandler (DAC) ist für die spektral-reine Ausgabe des Kabelsignals zuständig. Nach Verstärkung und Summenpegeleinstellung wird das Kabelsignal über einen Richtkoppler auf die Ausgangsbuchsen gekoppelt.

6. Anzeigefunktionen der LED's

6.1 LED`s an den Sat-Buchsen

Farbe	Status	Anzeigefunktion
grün	leuchtet ständig	Sat-Kanal als Eingang konfiguriert, arbeitet fehlerfrei
	aus	kein Tuner an diesem Eingang ist synchronisiert oder das Port ist deaktiviert (nur an "IN/ OUT")
bernstein leuchtet ständig Sat-Kanal als Ausgang konfiguriert (nur an "IN/ O		Sat-Kanal als Ausgang konfiguriert (nur an "IN/ OUT")
	blinkt	LNB-Überstrom (z.B. Kurzschluss) und/ oder LNB überhitzt, Port kurzzeitig deakti- viert



6.2 Status-LED's

Bezeichnung	Farbe	Status	Anzeigefunktion
POWER	grün	leuchtet ständig	Modul ist betriebsbereit
		aus	Modul aus, Betriebsspannung liegt nicht an
SYSTEM	grün	leuchtet ständig	Modul ist arbeitsbereit
		blinkt	Software-Update läuft
	bernstein leuchtet ständig Temperatur hoch, Lüfter wurd		Temperatur hoch, Lüfter wurde aktiviert
		blinkt	Temperatur kritisch, Gerätefunktion nicht mehr gewährleistet bzw. Zwangsab- schaltung
		aus	Modul nicht arbeitsbereit
CH 1 CH 8	grün	leuchtet ständig	Kanal arbeitet fehlerfrei
bernstein leuch		leuchtet ständig	Signalabhängige Fehlfunktionen: - Eingang und/ oder Ausgang nicht synchron - Eingang synchron, aber in schlechter Qualität (z.B. Klötzeln im Bild)
		blinkt	Hardware defekt
		aus	Kanal ausgeschaltet

6.3 LED`s am 10/ 100 Mbit Steuerport (Control Port)

Bedeutung/ Farbe	Status	Anzeigefunktion
Connect-LED/ gelb	leuchtet ständig	Kabelverbindung hergestellt
	aus	keine Kabelverbindung
Data-LED/ grün	blinkt	Datenaustausch erfolgt
	aus	kein Datenaustausch



7. Einstellung über Webserver

7.1 Netzwerkverbindung zum Computer

Systemvoraussetzungen:

- PC/ Laptop mit Ethernet-Schnittstelle 10/ 100 Mbit
- Internetbrowser (z.B. Windows Internet-Explorer), JAVA-Script muss ausführbar sein.

Verbindungsaufbau:

Das QAMOS-Modul wird über Ethernet-Kabel mit dem PC bzw. Netzwerk verbunden. Im Auslieferungszustand lautet die IP-Adresse jedes Moduls: 192.168.1.100. Sollen mehrere QAMOS-Module über einen Ethernet-Switch gesteuert bzw. eingestellt werden, muss vorher jedes Modul **einzeln** auf seine innerhalb des Netzwerkes vorgesehene IP-Adresse umgestellt werden! Dazu muss die Adresse des Netzwerkanschlusses am PC (vorläufig) an die IP-Adresse des QAMOS angepasst werden (Subnetmask: 255.255.255.255.0, IP-Adresse: 192.168.1.XXX), wobei XXX dabei nicht mit dem entsprechenden Wert der QAMOS-IP-Adresse übereinstimmen darf. Nach der Netzwerk-Konfiguration der(s) Module(s) wird die IP-Adresse des Steuer-PC's auf die vorgesehene IP-Adresse umgestellt und die Module können über den Browser mit ihren neuen IP-Adressen aufgerufen werden. Falls auf der Setup-Seite die Passwortund Benutzer-prüfung angeschaltet wurden (siehe auch Abschnitt 7.3.7), meldet sich zunächst das Login-Fenster:

Nach erfolgreicher Anmeldung oder bei erfolgreicher Verbindungsaufnahme ohne Passwortschutz (Auslieferungszustand) wird die Startseite des Gerätes geladen.



Man kann nun auswählen, ob man die Erstinstallation (mit dem Wizard) vornehmen oder das Modul im Basic- bzw. Expertenmode einstellen möchte. Darüber hinaus ist rechts oben die Sprachauswahl zwischen deutsch und englisch möglich.





7.2 Ersteinstellung mit dem Wizard

Die einfachste Möglichkeit, den QAMOS-Modul einzustellen, ist die Nutzung des Wizards. Durch Betätigen des "Erstinstallation"-Buttons kommt man zur Startseite des Wizards. Wie auf jeder anderen Browserseite auch befindet sich oben rechts die Sprachauswahl.



Zunächst wählt man aus, mit welcher Konfiguration die Anlage betrieben wird. Ist die Anlage mit LNB und Multischalter ausgerüstet, so kann man links die Anzahl der Zuleitungen auswählen. Wird die Anlage mit einem Quattro-LNB betrieben, so wählt man in der rechten Maske aus, welche Satelliteneben an der entsprechenden Eingangsbuchse anliegen. Durch Betätigung des "ok"-Buttons werden die entsprechenden Daten geladen und man gelangt zur Auswahl der Sender bzw. Transponder.



In der linken Spalte werden alle verfügbaren Sender entsprechend der Satellitenauswahl aus der Datenbank geladen. Die Auflistung erfolgt alphabetisch geordnet, der Listenstart kann durch die Wahl des Anfangsbuchstaben unterhalb der Liste gewählt werden. Alternativ dazu kann man auch eine Zeichenfolge (z.B. "HD") in das Textfeld neben der Buchstabenwahl eingeben, es werden dann alle Sender aufgelistet, die diesen Suchstring im Namen enthalten.





Vor der Sender- bzw. Transponderauswahl wählt man im Selektionsfeld rechts den Ausgangskanal aus. Die voreingestellte Auswahl beginnt mit Kanal S 21 bzw. D 306 (306,00 MHz). Es sind aber die Kanäle des gesamten Frequenzbereichs von 45 ... 862 MHz im gewählten Raster (siehe auch Abschnitt 7.3.7) frei wählbar. Aus der Senderliste links kann man den gewünschten Sender und damit den gesamten Transponder, der diesen Sender enthält, per Doppelklick auswählen, der dann in diesem Kanal übertragen wird. Nach der Auswahl werden dann im mittleren Listenfeld alle Sender dieses Paketes aufgeführt, wobei im oberen Teil die Fernseh- und im unteren Teil die Radioprogramme aufgelistet werden. Im oberen Listenfeld rechts erscheinen Statusangaben zum gewählten Transponder. Im rechten Listenfeld unten erscheint die Liste der bereits ausgewählten Transponder mit dem Ausgangskanal, in dem diese übertragen werden sollen.



Auf diese Weise können nun bis zu 8 Programmpakete pro QAMOS-Modul ausgewählt werden, die übertragen werden sollen. Als folgender Ausgangskanal wird zunächst der nächst höhere Kanal zum zuletzt ausgewählten Paket angeboten. Jedoch kann für jedes Paket der Ausgangskanal im gesamten Frequenzbereich frei gewäht werden. Wenn eine unerwünschte Auswahl getroffen wurde, so kann man durch Doppelklick auf den fälschlich gewählten Transponder im rechten Belegungsfeld diesen wieder aus der bereits getroffenen Auswahl entfernen.







Mit Betätigung des "ok"-Buttons wird die ausgewählte Belegung übernommen und im QAMOS-Modul eingestellt. Der Browser wird auf die Startseite weitergeleitet (siehe auch Abschnitt 7.3.1).

Durch einen erneuten Aufruf des Wizards links im Navigationsbaum kann man jederzeit eine komplette Neubelegung des Moduls durchführen, wobei die Änderungen erst mit der Betätigung des "ok"-Buttons übernommen und eingestellt werden. Weitergehende bzw. spezielle Einstellungen können über den Basic- bzw. Expertenmode vorgenommen werden.

7.3 Einstellungen im Basic- bzw. Expertenmode

Mit beiden Modi kann man einzelne Parameter des Moduls einstellen oder Konfigurationen am Modul bzw. der Oberfläche vornehmen. Die einzelnen Einstell-Menüs können links im Navigationsbaum ausgewählt werden. Ein Teil der Menüs ist in beiden Modi gleich ("Überblick", "Sender", "Sprache", "Service", "Wizard", "Setup", "Programmtabelle"). In den Menüs "SAT-Auswahl" und "Einstellung" sind im Basic-Mode ein Teil der Einstellparameter auf gebräuchliche Werte vordefiniert, um eine einfachere Einstellung zu ermöglichen. Im Expertenmode können dann alle einstellbaren Parameter an die speziellen Anforderungen des Anwenders angepasst werden. In beiden Menüs kann über eine Klickbox zwischen dem Basic- und Expertenmode umgeschaltet werden. Im Expertenmode sind zusätzlich die Menüs "Pegel", "NIT", "Status" und "LCN" verfügbar.

Unterstützt wird die Einstellung durch eine Online-Hilfe. Beim Überstreichen der jeweiligen Parameter durch die Maus erscheint im unteren Teil der Website eine orange hinterlegte Textbox mit Erläuterungen zum jeweiligen Parameter. Per Einstellung im Setup-Menü (siehe auch Abschnitt 7.3.7) kann jedoch ausgewählt werden, dass die Hilfe in der Statuszeile des Browsers erscheint. Dazu sind gegebenenfalls noch Einstelländerungen in den Browseroptionen nötig.



Darüber hinaus werden im unteren Teil des Navigationsbaumes Statusinformationen zum Modul angezeigt. Durch Änderung im Setup-Menü kann diese Statusanzeige auch auf die rechte Seite versetzt werden (siehe auch Abschnitt 7.3.7). Es werden alle 8 Kanäle einzeln aufgeführt. Ein grünes LED-Symbol vor dem "Kanal …" bedeutet, dass sowohl Eingang wie auch Ausgang synchronisiert sind und der Kanal ohne Fehler arbeitet. Ein orange-farbenes Symbol bedeutet, dass ein Fehler im betreffenden Kanal aufgetreten ist. Einen Überblick über den Status der einzelnen Parameter des Kanales erhält man durch Doppelklick des betreffenden Kanals. Es erscheint in der Browseroberfläche eine entsprechende Statusübersicht.

Sync.		
SAT-Eingangsfrequenz	993,7 MHz	
SAT-Eingangssymbolrate	21,999 MSps	=
Übertragungsstandard	DVB-S	
FEC	5/6	
Modulation	QPSK	
Spektrumlage	invertiert	
Rolloff	35%	
AGC	45,773	
S/N	14,9 dB	~

FEC	0/0	
Modulation	QPSK	
Spektrumlage	invertiert	
Rolloff	35%	
AGC	45,874	
S/N	14,9 dB	
Bit Error Rate	<1×E-7	
Eingangsdatenrate	33,791 MSps	
Datenrate nach PID-Filter	32,862 MSps	
max. mögliche Datenrate	50,870 MSps	
Reserve Datenrate	18,007 MSps	





Ein transparentes LED-Symbol bedeutet, dass der Kanal nicht programmiert und eingestellt oder der HF-Ausgang ausgeschaltet wurde. Weiterhin erhält man auf die gleiche Weise Statusinformationen über das (die) angeschlossene(n) LNB('s) sowie über Systemparameter. Auch in diesem Fall zeigt ein orange-farbenes LED-Symbol einen Fehlerzustand an, während dessen ein grünes LED-Symbol einen fehlerfreien Arbeitszustand anzeigt. Die genauen Statusinformationen sind durch einen Doppelklick des Bezeichnungsfeldes erhältlich.

tatus LNB 2	
Status	Synchronisiert

Board-Temperatur	56,8 °C
FPGA-Temperatur	77,8 °C

Der letzte Punkt zeigt den Verbindungsstatus zwischen dem Netzwerk-Interface und dem Modul an. Grün bedeutet, dass die Verbindung hergestellt ist. Eine transparente LED-Anzeige bedeutet, dass keine Verbindung besteht bzw. die Verbindung gestört ist. Einstellungen per Auswahlbox bzw. Eingabefeld werden durch Betätigen des "Senden"-Buttons übernommen und eingestellt sowie fest abgespeichert und das QAMOS-Modul wird auch nach einem Neustart auf diese Werte eingestellt. Einstellungen per Klickbox werden meist sofort ausgeführt, allerdings noch nicht im Speicher abgelegt, würden also bei einem möglichen Neustart des Moduls verloren gehen. Um diese Einstellungen fest abzuspeichern, muss der "Senden"-Button betätigt werden.

7.3.1 Menüpunkt "Überblick"

Die Startseite liefert einen Statusüberblick der 8 Kanäle. Wenn ein Kanal fehlerlos arbeitet, erscheint eine "SYNC"-Anzeige. Treten Fehler auf, erscheint eine "Fehler"-Anzeige. Im abgeschaltenen Zustand ist keine Anzeige hinter dem betreffenden Kanal.



Zusätzlich ist unter dem Statusfenster die Kopfstellenanzeige. Dort werden alle SBL-Baugruppen aufgelistet, die sich im gleichen Netzwerk befinden und die im Setup-Menü (siehe 7.3.7) zu einer Kopfstelle ausgewählt wurden. Das ist insofern von Bedeutung, da baugruppenübergreifende Funktionen wie der NIT-Austausch so auf alle Baugruppen einer Kopfstele ausgeweitet werden können. Die einzelnen Baugruppen einer Kopfstelle werden mit ihrer IP-Adresse aufgelistet, die gleichzeitig mit einem Link auf diese Adresse versehen ist, so dass man in einfacher Form von einer zur nächsten Baugruppe wechseln kann. Falls noch keine Kopfstelle zusammengestellt wurde, erscheint ein "Auslesen"-Button, der in das Setup-Menü weiterleitet und das Netzwerk nach weiteren SBL-Baugruppen absucht. Alle verfügbaren Baugruppen werden dann aufgelistet, können ausgewählt und damit zur Kopfstelle hinzugefügt werden.





7.3.2 Menüpunkt "SAT-Auswahl"

In diesem Menüpunkt kann man die Satellitenauswahl sowie die Konfiguration des Einganges des Moduls vornehmen. Im linken Teil der Browseroberfläche befindet sich das Konfigurationsmenü des Eingangsteiles. Die Umschaltung zwischen dem Basic-Mode und dem Experten-Mode ist über die Klickbox im rechten oberen Teil der Browseroberfläche möglich.

				_				
			Satellite	en-Aus	wahl			
baum							Basicmode 🔽	
ilick								
iswahl				l fo	To Name De	wenlink Eingar	e Programme	
					rp-maine Di	winnik Enigar	ig i logiannie	
ung		IN		1	UPC 11 DVB-S 11	1670 IN 1719 IN	Bartok Radio - MR3, 11719H SID 0v64, 11719H	
				3	SKY 1	1758 IN	., ., ., ., 60er/70er,	
	LNB-Steuerung	EIN	Y	4	betaresear1*	1797 IN	x, ., 11797H SID 0xdab,	
				5	ARD 1	1836 IN	Bayerisches FS Nord,	
	SAT-Auswahl	Astra 19,2 Grad Ost H	ligh / horizontal 💌	5	DVB-S 11	1875 IN 1944 IN	Discovery HD, Eurosport	
				8	ZDFvision 1	1953 IN	3sat, DKULTUR, DLF,	
ntabelle		IN/OUT		9	UPC 1	1992 IN	Cool, deko, Duna TV, Echo	11
				- 10	SKY 12	2031 IN	., Blue Movie, Discovery	
	Mode	Eingang	~	11	× 12	2070 IN	., 12070H SID 0x888,	
		,		12	ARD 12	2109 IN 2128 IN	12148H SID 0v8a	
	LNB-Steuerung	EIN	Y	14	RTL World12	2187 IN	RTL Television, Super	1.00
				15	Globecast 12	226 IN	EuroNews, Eurosport,	
	SAT-Auswahl	Astra 19,2 Grad Ost L	_ow/horizontal 💌	16	ARD WDR 12	265 IN	1LIVE, 1LIVE diggi,	
				17	CANALDIG12	2304 IN 22/22 IN	Animal Planet, Discovery	
			Senden	19	SKY 12	2382 IN	ESPN America HD, Skr	
	1 1			20	ARD 12	2421 IN	Einsfestival HD,	1.1
				21	BetaDigita12	2460 IN	, 1-2-3.tv, 12460H SID	
				22	CANALDIGIS	2515 IN	Classic FM, EPG, EPG	
				23	Canal Dict:	2544 IN 2574 IN	13th Street 538 Juize	
				25	SES 12	2603 IN	ASTRA SDT, CFN/RFC,	
				26	MEDIA 12	2633 IN	123D amenwahl, Bizan24,	
				27	- 12	2662 IN	Aktiv Direkt TV, ALL FUN	
				28	ORF 12	2692 IN	AlphaCrypt, ATV, Crenova	
				29	ARD 10	1744 IN/OU	arte EinsExtra	
				31	× 10	773 IN/OU	HUMAX PR-HD3000S, Sky	
				32	DVB-S2 10	1832 IN/OU	10832H SID 0xef6a,	
				33	TVP 10	0861 IN/OU	BELSAT TV, OBRADY	
				34	SKY 4	1920 IN/OU	AAN, bebe tv, Blue Hustler, Dispey Cinemagic HD	
				38	OrangeSA1	170 IN/OU	Boing, KidsCo, ORANGE	
				37	ORF 1	1302 IN/OU	ORF1 HD, ORF2 HD,	
				38	ZDFvision 1	1361 IN/OU	arte HD, Das Erste HD, ZDF	
				39	ProSieben1	1464 IN/OU	F kabel eins HD, ProSieben	

Im Basic-Mode sind folgende Einstellungen möglich:

	IN	IN	Sat-Buchse 1 (permanenter Eingang)
LNB-Steuerung	EIN	LNB-Steuerung	Auswahl: Ein, Aus (Fernspeisung aus),
SAT-Auswahl	Astra 19,2 Grad Ost High / horizontal	SAT-Auswahl	Auswahl: Astra 19,2° Ost, Iow horizontal, Iow vertikal, high horizontal,
Mode	Eingang		high vertikal Futelset 13° Ost Jow borizontal
LNB-Steuerung	EIN		low vertikal,
SAT-Auswahl	Astra 19,2 Grad Ost Low / horizontal 💽		high horizontal, high vertikal
	Senden		Eurobird 9° Ost high horizontal, high vertikal
		IN/ OUT	Sat-Buchse 2
		Mode	Auswahl: unbenutzt, Eingang, Ausgang
		LNB-Steuerung	Auswahl: siehe LNB-Steuerung Sat-Buchse 1
		SAT-Auswahl	Auswahl: siehe SAT-Auswahl Sat-Buchse 1

Falls die 2. Sat-Buchse als Durchschleif-Ausgang konfiguriert oder nicht benutzt wird, so werden die zugehörigen Eingangskonfigurations-Parameter "LNB-Steuerung" und "SAT-Auswahl" grau hinterlegt und sind nicht einstellbar.





Im **Experten-Mode** können die Eingangseinstellungen detaillierter und individueller vorgenommen werden. Die Einstellübersicht ist in die beiden Abschnitte "LNB-Steuerung" und "Sendertabellen für", jeweils für die beiden Sat-Buchsen 1 (IN) und 2 (IN/ OUT), unterteilt. Die Parameter können in beiden Abschnitten separat mit dem darunter stehenden "Senden"-Button eingestellt und übernommen werden. Falls die 2. Sat-Buchse (IN/ OUT) als Durchschleif-Ausgang konfiguriert oder nicht benutzt wird, so werden die Eingangskonfigurations-Parameter der LNB-Steuerung und Sendertabelle grau hinterlegt und sind nicht einstellbar.



Im rechten Teil der Browseroberfläche befindet sich eine Tabelle der vorhanden Transponder, die entsprechend der ausgewählten Satelliten, Band und Polarisation aktualisiert wird. Die Transponder werden mit Namen, Downlink-Frequenz, Sat-Buchsen-Zuordnung und enthaltenen Programmen aufgelistet. Grundlage dafür ist eine interne Datenbank mit den aktuellen Transponderbelegungen der Satellitenpositionen Astra 19,2° Ost, Eutelsat 13° Ost und Eurobird 9° Ost. Sollten sich die Belegungen ändern, kann man diese Tabelle anpassen und selbst editieren. Durch Doppelklick der betreffenden Transpondernummer gelangt man in das Menü und kann die Daten entsprechend ändern.

Transponder	ARD	
Downlink	10744	MHz
Symbolrate	22000	kSps
Eingang	IN/OUT	V
Programme des 1	Tp. löschen	?
Eintrag speicheri	1?	
Anhängen	Löschen	Übernehmen
		Abbruch

Es können bestehende Transponder-Einträge geändert oder neue hinzugefügt werden. Durch Anklicken der entsprechenden Box kann die zum Transponder gehörige Programmliste gelöscht werden und die vorgenommenen Änderungen/ Ergänzungen können permanent in der zugrunde liegenden Datenbank abgelegt werden. Ist die Box "Liste speichern?" nicht angeklickt, bleiben die Änderungen nur so lange erhalten, wie die grafische Oberfläche geöffnet ist und sind beim nächsten Aufruf des Moduls im Browser verloren. Auf diese einfache Weise können die Transponderlisten der Satelliten immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden.





7.3.3 Menüpunkt "Sender"

In diesem Menü erfolgt die Transponder- und somit Programmauswahl für alle Ausgangskanäle. Die Browseroberfläche ist in 3 Tabellen unterteilt. Links befindet sich die Liste der einstellbaren Satellitentransponder. Diese Liste ergibt sich automatisch aus den gewählten Satelliten (siehe auch Abschnitt 7.3.2). Die Transponder werden mit ihrem Namen, dem Downlink und der Eingangszuordnung aufgelistet. In der Mitte befindet sich die aktuelle Belegung der 8 Kanäle, wobei links der gewählte Satellitentransponder und rechts der zugehörige Ausgangskanal steht. Rechts außen neben dem Ausgangskanal befinden sich zwei Selektoren: eine Klick-Box und ein Ratiobutton. Mit der Klick-Box wird das HF-Signal des jeweiligen Kanals ein- oder ausgeschaltet, mit dem Ratiobutton kann man einen der 8 Kanäle zur Einstellung und detaillierten Ansicht auswählen. In der rechten Tabelle werden die Fernseh- und Radioprogramme, die im selektierten Kanal übertragen werden, mit ihrem Namen und der Service-ID aufgelistet.

BLANKOM	SAT-Auswahl	Sender	Einstellung	Service			J
AMTENNENTECHNIK S GmbH							
Navigationbaum		Tr	ansponder-	Programma	uswahl		ш
Überblick							
CAT Augurahi							
SAT-Auswahi	Lfn. Tp-Name Downl	ink Eingang			Programm	SID Sel.	
sender	1 UPC 11670	IN A			arte	28724	
Kanal 1	2 DVB-S 11719	i in 💳	ARD digital	D 306 (306000 kHz) ⊻	EinsExtra	28721	
Kanal 2	3 SKY 11758	IN IN	ARD HD	D 314 (314000 kHz)	Einsfestival	28722 🔽	10
Kanal 3	4 betaresear11797	IN		5 5 1 4 (5 1 4 6 6 5 Kin2)	EinsPlus	28723 🗸	v)
Kanal 4	5 ARD 11836	IN	> ARD digital	D 322 (322000 kHz) 🔽	Phoenix	28725 🗸	()
Kanal 5	0 DVB-S 118/0				Test-R	28726 🔽	V 1
Kanal 6	8 ZDEvision 11953	IN	DF Vision	D 330 (330000 kHz) 🔽			LL LL
Kanal 7	9 UPC 11992	IN	_		in the second		
Kanal 9	10 SKY 12031	IN	> ARD digital	D 338 (338000 kHz) 🚩			
Finatelline r	11 × 12070	IN	ARD diaital	D 246 (246000 kH+) 🗙			
Enistending	12 ARD 12109	IN	And digital	0 0 10 (0 10000 M12)			
 Spracne 	13 × 12148	IN	> ProSiebenSat.1	D 354 (354000 kHz) 🔽			ທ
Service	14 RTL World12187				-		
Wizard	16 ARD WDR 12285	IN	RTL World	D 362 (362000 kHz) 💌			
Setup	17 UPC 12304	IN					
Programmtabelle	18 CANALDIG12343	IN E					
	19 SKY 12382	IN					
	20 ARD 12421	IN					
	21 BetaDigita12460	IN					
	22 CANALDIG12515	IN					<u> </u>
	23 ProSieben12044						
	25 SES 12803	IN					٩ ا
	26 MEDIA 12633	IN					
	27 · 12662	IN					
	28 ORF 12692	IN IN					
	29 TV 12721	IN					Kanal 2
	30 ARD 10744	IN/OUT					Kanal 3
	31 X 10773	IN/OUT					 Kanal I
	33 TVP 10832	IN/OUT					Kanal 4
	34 UPC 10920	IN/OUT					 Kanar5
	35 SKY 11023	IN/OUT				1000	
	36 OrangeSA11170	IN/OUT					
	37 ORF 11302	IN/OUT 🚩					
						Senden	
						Canden	

Um Veränderungen vorzunehmen, muss man zunächst den gewünschten Ausgangskanal selektieren. Das geschieht entweder durch Anklicken des entsprechenden Selektors rechts außen neben dem Ausgangskanal in der mittleren Übersicht oder durch Anklicken des Kanals links im Navigationsbaum, der als Unterpunkt des Menüpunktes "Sender" aufgeführt ist.

Will man die Eingangsbelegung ändern, so markiert man zunächst in der linken Tabelle den gewünschten Transponder mit einem Mausklick. Durch Betätigen des ">"-Buttons links neben dem Eingangstransponders in der mittleren Übersicht wird dieser Transponder in den Kanal übernommen. Gleichzeitig wird in der rechten Tabelle die Programmbelegung mit der zugehörigen Service-ID und Filter-Klickbox aufgelistet. Mit dieser Box kann man selektieren, welche Programme des Transponders übertragen werden sollen und welche aus dem Paket herausgefiltert werden. Damit ein Programm übertragen wird, muss es in dieser Box ausgewählt werden. Die Programmfilterfunktion steht nur im Expertenmode zur Verfügung.

Wenn man den Ausgangskanal ändern möchte, so klickt man die Selekt-Box des Ausgangskanales an und wählt den gewünschten Ausgangskanal aus. Auf Doppelbelegungen innerhalb dieser 8 Kanäle wird austomatisch aufmerksam gemacht! Mit Betätigung des "Senden"-Buttons werden die Einstellungen übernommen und abgespeichert.





7.3.4 Menüpunkt "Einstellung"

In diesem Menü können die Einstellungen des Moduls vorgenommen werden. Der **Basic-Mode** ist dabei sehr einfach gehalten. In diesem Mode kann man nur den Ausgangspegel für alle 8 Kanäle in einem Bereich von 62 ... 82 dBµV einstellen. Alle anderen Einstellungen werden auf die Standardwerte gesetzt und sind unter der Pegeleinstellung aufgelistet.

	n Sender Einstellung	Service		
	Basic-El	nstellungen		
vigationbaum			Basicmode 🔽	
Überblick		e e		
SAT-Auswahl				
Sender	Ausgai	ngspegel		
Einstellung	Nennnegel	dRul/		
Sprache	Neimpeger 82			
Service				
Wizaro	Standa	rd Werte		
Setup Programmtabella	OAM Kanstall-tim	256		
rogrammabene	Symbolizate	6900		
	Spektrumlage	normal		
	QAM-Standard	DVB-C (Annex A)		
	Betriebsart	Transcoder		
	NIT-Bearbeitung	AUS		
	SDT-Bearbeitung	AUS		
	CAT-Bearbeitung	AUS		
	Programmfilter	AUS		
	LCN-Bearbeitung	AUS		
	and the second se			
		and the second se		
	and the second se			
				 Kanal
			Sandar	

Im **Experten-Mode** dagegen kann jeder Kanal einzeln nach den individuellen Erfordernissen eingestellt werden. Die Kanalselektion kann dabei entweder links im Navigationsbaum oder oberhalb der Einstell-Tabellen erfolgen.

inationhaum		EX	penen-	Einstenungen		
Ühorblick					Basicmode	
SAT-Auswahl						
Sender	Kanal 1 Kanal 2		Kanal 4			
Einstellung	E	ingang		Transportstrom	Bearbeitung	
Sprache	Transpondername	ARD digital	1	SDT-Bearbeitung	AUS 💌	
Service	Fingang			Orginal Netzwerk-ID		
Setup	Downlink	40744	MU-	Orginal Transportations (D	1054	
Pegel	Combahata	10744	INITZ INCOME	Confinite in an about an one-its	hour	
Status	symboli ate	22000	KSPS			
NIT	A	usgang		NIT-Bearbeitung	AUS 💌	
Programmtabelle	Franciscuster			Netzwerkname	Headend	
	Frequenzeingabe	Kanal (Raster)		Netzwerk-ID	5100	
	Ausgangsfrequenz	D 306 (306000 kHz)	×			
	Ausgangspegel-Offset	0 ~	dB	CAT-Bearbeitung	AUS	
	QAM-Konstellation	256		CA System.ID		
	Symbolrate	6900	kSps	Operator D	10	
	HF-Signal	EIN		Abor or other	10 I	
	Spektrumlage	normal 💌		and the second se		
	Betriebsart	Transcoder 💌		LCN-Bearbeitung	AUS 💉 Edit	
	QAM-Standard	DVB-C (Annex A) 🗸		Norm SD	IEC 62216	
						 Kanal
			Progra	mmfilter		 Kanal
	Programm	SID				 Kanal Kanal
	arte	28724		Programmfilter	AUS	 Kanal Kanal
	EinsExtra	28721				 Kanal
	Einsfestival	28722				Kanal
	EinsPlus	28723	<u> </u>			Kanal





Folgende Parameter sind einstellbar: Eingang Eingang Eingangsparameter des Kanals Transpondername ARD digital Transpondername Name des Transponders, editierbar IN Eingang Auswahl des Sat-Einganges: IN, IN/ OUT ¥ Eingang Downlink Eingabe in MHz Downlink 10744 MHz Symbolrate Eingabe in kSps Symbolrate 22000 kSps Ausgang Ausgang Ausgangsparameter des Kanals Frequenzeingabe Kanal (Raster) 🛛 🗸 Frequenzeingabe Auswahl: Kanal (Raster), Frequenz * D 306 (306000 kHz) Ausgangsfrequenz Auswahl aus Kanaltabelle/ Eingabe in kHz * Ausgangsfrequenz * Ausgangspegel-Offset Anzeige des Pegeloffsets Ausgangspegel-Offset dB **QAM-Konstellation** Auswahl: 16, 32, 64, 128, 256 QAM **QAM-Konstellation** 256 × Symbolrate Eingabe in kSps **HF-Signal** Auswahl: Ein, Aus Symbolrate kSps 6900 Spektrumlage Auswahl: normal, invertiert HF-Signal EIN × Auswahl: Transcoder, Testsignal, Testpegel **Betriebsart** Spektrumlage **QAM-Standard** DVB-C/ ITU-T J.83 Annex A (fest eingestellt) normal × Betriebsart Transcoder Y * Falls bei der Frequenzeingabe "Kanal" gewählt wurde, so kann man die Ausgangsfre-**OAM-Standard** quenz im vorselektierten Kanalraster (siehe Abschnitt 7.3.7) wählen. Wählt man dagegen DVB-C (Annex A) V bei der Frequenzeingabe "Frequenz", so ist die Ausgangsfrequenz im kHz-Raster frei wählbar. **Einstellmöglichkeit des Offsets je Kanal zum Basic-Pegel, siehe Abschnitt 7.3.7 Transportstrom-Bearbeitung Transportstrom-Bearbeitung SDT-Bearbeitung EIN Y SDT-Bearbeitung Auswahl: Ein, Aus Orginal Netzwerk-ID 0001 **Original Netzwerk-ID** Einstellbereich: 0...65535 **Original Transportstrom-ID** Einstellbereich: 0...65535 Orginal Transportstrom-ID 0001 **NIT-Bearbeitung** Auswahl: Ein, Aus NIT-Bearbeitung EIN × Netzwerkname Frei wählbar (max. 30 Zeichen) Netzwerkname Headend Einstellbereich: 0...65535 Netzwerk ID Netzwerk-ID 5100 CAT-Bearbeitung EIN × **CAT-Bearbeitung** Auswahl: Ein, Ein mit CA-Filter, Aus CA System-ID Einstellbereich: 0...65535 CA System-ID 0 Einstellbereich: 0...65535 **Operator-ID** Operator-ID LCN-Bearbeitung EIN 💙 LCN-Bearbeitung Auswahl: Ein, Aus Edit Norm SD Auswahl: IEC 62216, NorDig (V1) Norm SD IEC 62216 ¥

Wenn die LCN-Bearbeitung eingeschaltet wurde, kann man durch Betätigen des "Edit"-Buttons zum LCN-Editor wechseln, um die nötigen Einstellungen vorzunehmen (siehe auch Abschnitt 7.3.11).





In der Übersicht "Programmfilter" kann die Programmfilterfunktion des Kanals ausgeführt werden. Wenn der Programmfilter ausgeschaltet ist, werden alle Programme des empfangenen Transponders übertragen.

Im linken Teil der Übersicht werden alle Programme mit der zugehörigen Service-ID aufgelistet. Rechts daneben befindet sich jeweils eine Klickbox zum Markieren des Programms. Im rechten Teil der Übersicht befindet sich oben der Selektor der Filterfunktion. Im zweiten Feld "Betriebsart" wählt man aus, ob die markierten Sender gesperrt oder durchgelassen werden. In der Box "Informationen anderer Transponder" kann man auswählen, ob zusätzliche Informationen zu SDT-Daten anderer Transponder, die im Datenstrom unter dem Punkt "Andere" übertragen werden können, herausgefiltert oder mit übertragen werden sollen. Mögliche Informationen des EPG von anderen Transpondern, die ebenso unter dem Punkt "Andere" im Datenstrom übertragen werden können, werden immer mit übertragen!

Die 3 Button rechts unten dienen zur Vereinfachung der Markierung der Programmliste.



7.3.5 Menüpunkt "Sprache"

In diesem Menü kann die Spachumstellung der Bedienoberfläche ausgeführt werden. Man kann zwischen deutsch und englisch wählen. Die Umstellung kann entweder links im Navigationsbaum im Unterbaum des Punktes "Sprache" oder rechts oben im Sprachauswahlfeld erfolgen.







7.3.6 Menüpunkt "Service"

Unter diesem Menüpunkt findet man alle Serviceinformationen zum QAMOS-Modul. Es sind die BLANKOM-Service-Hotline sowie die Service-Emailadresse angegeben. Darüber hinaus kann die mit implementierte Bedienungsanleitung als PDF aufgerufen werden. Falls eine Internetverbindung besteht, kann die BLANKOM-Homepage gestartet werden, über die die aktuellsten Beschreibungen oder Softwarerelease verfügbar sind. Schließlich wird das aktuell installierte Software-Release angezeigt.

	Contraction	Conder	Linstending				
			S	ervice			1
Navigationbaum Überblick SAT-Auswahl Sender Einstellung deutsch englisch Service Witzard	<u>Adresse</u> BLANKOM Ante Hermann - Pete 07422 Bad Blar <u>Senvice</u> Holling: #40.(0)	ennentechnik (rsilge - Strassi ikenburg	GmbH 9 1		UN M	wer-IP: 192, 188, 30, 130 User: addiin IC: 276248981 IC: 00: 00: 00: 00: 00 SN: 5000009	
Setup Pegel Status NIT LCN Programmtabelle	Dokumentation Dokumentation Bedienungse BLANKOM H	s of 41 of 22 f ienst@blankor anleitung QAM tomepage	n.de OS				DICTNI
	<u>Release</u> V1.08_pre_a	lpha4					
							 Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 4 Kanal 6 Kanal 6 Kanal 7 Kanal 8 LNB System

7.3.7 Menüpunkt "Setup"

In diesem Menü können verschiedene administrative sowie Systemeinstellungen vorgenommen werden.

ationhaum	Setup	
Incential		
SAT-Allewahl	GULEinstellung	
Sender	OCI-Enistemung	
Einstellung	Hilfe-Informationen in der Statuszeile anzeigen	
- Sprache	Systemdateien anzeigen	
deutsch	Resigned für Satellitenauswahl	
englisch		
Service	Basicmode für Einsteining	
Vizard	Registerkarten anzeigen	
Setup	V Startseite anzeigen	
regel	✓ Status rechts anzeigen	
natus urt	Ausgangsfrequenzraster KDG (nur8 MHz)	
CN CN	Benutzer- und Passwort-Prüfung	
Programmtabelle		
	Kopfstelle	
	102 188 30 158 5000000 0001234	
	192.188.30.159 5000018 Boland Nickel	
	192.168.30.175 5000027	
	192.168.30.176 5000011 Joerg Rinagel 11	
	Aucleson	
	Austeen	
	LNB-Oszmatortrequenz	 Kanal
	Low 9750 MHz	. Kanal
	High 10600 MHz	 Kanal
	Übergengefreguenz 11550 Mil/z	Kanal
	(Downlink)	 Kanal
		Kanal
	Sustamuarwaltung	Kanal
	systemverwarung	M INB





Im Einzelnen kann Folgendes konfiguriert werden:

GUI-Einstellung

- Hilfe-Informationen in der Statuszeile anzeigen
- Systemdateien anzeigen
- Basicmode für Satellitenauswahl
- Basicmode für Einstellung
- Registerkarten anzeigen
- Startseite anzeigen
- Status rechts anzeigen
- Ausgangsfrequenzraster KDG (nur 8 MHz)
- Benutzer- und Passwort-Prüfung

GUI-Einstellung

Hilfe-Informationen in der Statuszeile anzeigen

Standardmäßig wird die Online-Hilfe in einer orange-farbenen Textbox im unteren Teil der Webseite angezeigt. Wenn man diese Option anklickt, so werden die Hilfetexte in der Statuszeile des Browsers angezeigt. In Abhängigkeit vom verwendeten Browser muss dazu mitunter diese Nutzung in den Browsereinstellungen erlaubt werden.

Systemdateien anzeigen

~

Voreingestellt ist, dass im Untermenü "Systemverwaltung" die Systemdateien als Gesamtpaket im Punkt "Alle Einstellungen" einem Up- oder Download unterzogen werden können. Klickt man diese Box an, so werden zusätzlich die Systemdateien einzeln aufgeführt und können so auch einzeln einem Up- bzw. Download unterzogen werden.

Basicmode für Satellitenauswahl

Umschaltung zwischen Basic- und Expertenmode der Satellitenauswahl (siehe auch Abschnitt 7.3.2)

Basicmode für Einstellung

Umschaltung zwischen Basic- und Expertenmode der Kanaleinstellungen (siehe auch Abschnitt 7.3.4)

Registerkarten anzeigen

Standardmäßig werden im oberen Teil der Bedienoberfläche die Register eingeblendet, um schneller in die meistgenutzten Menüs zu gelangen. Durch das Entfernen der Boxmarkierung werden die Register ausgeblendet.

Startseite anzeigen

Voreingestellt ist, nach jedem Neustart der Bedienoberfläche auf die Menüauswahl zu gelangen (siehe Abschnitt 7.1), in der man das gewünschte Einstellmenü auswählen kann. Ist dieser Punkt deaktiviert, so wird diese Seite übersprungen und man gelangt sofort auf die Startseite.

Status rechts anzeigen

Durch Anklicken der Box wird die Statusanzeige der Kanäle bzw. des Systems auf die rechte Seite der Browseroberfläche verschoben.

Ausgangsfrequenzraster

Mit diesem Auswahlfeld kann man das Ausgangskanalraster festlegen, das im Einstellvorgang für die QAM-Kanäle vorgegeben wird. Zur Auswahl steht das Norm B/G-Raster, das Norm G-Raster (durchgängig 8 MHz) sowie das Kanalraster der Kabel-Deutschland-Gesellschaft (KDG).

Benutzer- und Passwort-Prüfung

Diese Auswahl steht nur dann zur Verfügung, wenn man als Administrator angemeldet ist. Ist die Box deaktiviert, so entfällt nach jedem GUI-Neustart die Anmeldung. Ansonsten werden Benutzer-Login und Passwort abgefragt (siehe auch Abschnitt 7.1).

		Nopistelle	
192.168.30.158	5000009	0001234	
192.168.30.159	5000018	001235	
192.168.30.175	5000027	001236	
Auslesen			

	NB-Oszillatorfr	equenz
Low	9750	MHz
High	10600	MHz
Übergangsfrequenz (Downlink)	11550	MHz

Kopfstelle

Alle SBL-Baugruppen, die sich im gleichen Netzwerk befinden, werden aufgelistet. Durch Betätigen des "Suchen"-Button wird die liste aktualisiert. Alle markierten Baugruppen bilden die Kopfstelle und werden auf der "Überblick"-Seite aufgelistet.

LNB-Oszillatorfrequenz

Low

High

Übergangsfrequenz (Downlink)

Eingabe der Frequenz zum Empfang des Low-
bandes (in MHz)
Eingabe der Frequenz zum Empfang des High-
bandes (in MHz)
Eingabe der Wechselfrequenz vom Low- ins
Highband (in MHz)



SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) → DVB-C (8x QAM)



Systemver waitung SBL zum PC PC zur SBL Alle Einstellungen Update Logbuch ansehen



Systemverwaltung

Standardmäßig ist die Anzeige der verkürzten Liste (obere Abbildung).

Sicherung

Unter diesem Punkt können die Systemdateien als Paket (außer logbook.txt und status.xml) einem Down- bzw. Upload unterzogen werden. Somit ist es beispielsweise auf einfache Weise möglich, die Systemdateien von einem QAMOS-Modul auf einen anderen zu kopieren. Falls unter "GUI-Einstellungen" der Punkt "Systemdateien anzeigen" gewählt wurde, können die Systemdateien auch separat einem Up- bzw. Download unterzogen werden (siehe untere Abbildung). Darüber hinaus können zusätzliche Systemdateien (z.B. andere Satellitenbelegungen) hinzugefügt werden.

Software Update

Durch Anklicken des "Laden"-Buttons können die internen Softwarekomponenten jederzeit auf den aktuellen Stand gebracht werden.

Mit dem Button "Logbuch ansehen" gelangt man zu einer Übersicht, in der alle Vorgänge seit dem Start der GUI dokumentiert sind. Jeder Vorgang wird mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung aufgeführt. Wenn Aktionen ausgeführt wurden, wird ebenso der angemeldete Benutzer, der die Aktion veranlasste, mit abgespeichert. Wenn man als Administrator angemeldet ist, können mit Betätigung des "Löschen"-Buttons alle Einträge entfernt werden.





SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



Optionsfreischaltung SNMP Senden

Webserver DHCP AUS Info IP-Nummer 192 188 35 22 IP-Subnetz-Maske 265 255 265 0 Gateway 0 0 0 0 DHCP von 192 188 25 95 DHCP bis 192 168 35 99

Optionsfreischaltung

In diesem Feld können mögliche Software-Optionen für den QAMOS-Modul freigeschaltet werden. Dazu muss in das Eingabefeld der Freischaltcode eingegeben werden und durch Betätigung des "Senden"-Buttons erfolgt die Freischaltung.

Webserver

Diese Einstellmöglichkeit erscheint nur, wenn man als Administrator angemeldet ist und somit auch die Berechtigung zu administrativen Änderungen besitzt. Ab dem Release 2.0 wird vom QAMOS die DHCP-Funktionalität unterstützt. Werksseitig ist dabei DHCP-Client voreingestellt. Nach einem Update von einem Release 1.x auf ein Release 2.x bleibt zunächst die DHCP-Unterstützung auf "Aus". Zu beachten ist, dass nach jedem Werksreset die Baugruppe zunächst auf "DHCP-Client" gesetzt wird!

Wird die **DHCP-Funktionalität auf "Aus"** gesetzt, so können in die entsprechenden Eingabefelder manuell die IP-Nummer, Subnetzmaske und Gateway eingegeben und so die Einstellungen des QAMOS-Moduls an das Netzwerk angepasst werden.

 Webserver

 Wird die Baugruppe als DHCP-Client gewählt, so wird ihr im Netzwerk automatisch eine IP-Adresse vom DHCP-Server zugewiesen. Die manuellen Netzwerk-Einstellungen bleiben ausgegraut und somit deaktiviert.

 PS-Subnetz-Mastle
 255
 255
 0

 DHCP von
 192
 108
 35
 95

 DHCP bis
 192
 108
 35
 94

DHCP		
IP-Nummer	192.168.2.54	
IP-Subnetz-Maske	255.255.255.0	
Gateway	192.168.2.254	

Durch Betätigen des "Info"-Buttons wird die automatisch zugewiesene Netzwerkkonfiguration der Baugruppe angezeigt.

	We	bserver	_		
DHCP	Server		~		Info
IP-Nummer	192	168	35	22	
IP-Subnetz-Maske	255	255	255	0	_
Gateway	0	0	0	0	
DHCP von	192	168	35	95	
DHCP bis	192	168	35	99	

Wird die Baugruppe als **DHCP-Server** des Netzwerkes ausgewählt, so ist zu beachten, dass die IP-Adresse 192.168.1.100 nicht eingestellt werden darf! Wählt man diese Adresse aus, so erscheint eine Fehlermeldung. Zusätzlich zu den IP-Einstellungen kann man den DHCP-Bereich konfigurieren, aus dem den angeschlossenen Clients die IP-Adressen zugewiesen werden. Der Adressbereich muss zum Adressbereich gemäß IP-Adresse und Subnetzmaske des Servers passen und sollte nicht zu klein gewählt werden. Voreingestellt ist der Bereich 192.168.1.1 bis 192.168.1.99.

Zusammen mit dem DHCP-Server wird auch ein lokaler DNS (Domain-Name-Server) eingerichtet. Um diesen im vollen Umfang nutzen zu können, muss ein angeschlossener PC/ Laptop als DHCP-Client konfiguriert sein. Besonders unter Windows ist zu beachten, dass nicht nur die IP-Adresse, sondern auch die DNS-Serveradresse automatisch zu beziehen ist!

Wurde die Baugruppe als DHCP-Server oder -Client konfiguriert und hat der Client erfolgreich eine IP-Adresse erhalten, so kann die Baugruppe per Webbrowser unter einem Namen angesprochen werden. Dieser Name setzt sich aus dem Präfix "sbl" und der Gerätenummer zusammen, die auf der Rückseite der Baugruppe und auf der Verpackung aufgedruckt ist. Beispielsweise ist so das Gerät mit der Nummer 0123456 unter "sbl0123456" erreichbar. Sollte es unter den lokalen Netzwerkbedingungen Probleme damit geben, so ist in diesen Fällen die Domäne beim Aufruf zu ergänzen. Im Falle, dass die o.g. Baugruppe als Server konfiguriert wurde, lautet der Aufruf mit der Domäne dann "sbl0123456.sbl". Wird ein anderer DHCP-Server genutzt, beispielsweise der des Hausnetztes, so ist beim Administrator der Domänenname zu erfragen.

Ein Beispiel für die Vereinfachung der Einrichtung bzw. Bedienung der Kopfstelle via DHCP ist, dass eine SBL-Baugruppe als Server, die restlichen Baugruppen sowie der angeschlossene PC/ Laptop als Client konfiguriert sind. Durch den Browseraufruf "dhcp.sbl" wird die Oberfläche der Serverbaugruppe geladen. Falls noch nicht geschehen, kann nun die Kopfstelle ausgelesen werden. Dabei werden alle angeschlossenen Baugruppen gefunden und aufgelistet. Die Kopfstelle kann nun im Menü "Setup" unter dem Punkt "Systemeinstellungen sichern" abgespeichert werden. In der Kopfstellenübersicht kann man durch Auswählen des jeweiligen Baugruppenlinks schnell auf die Bedienoberfläche jeder anderen Baugruppe wechseln.



SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



	or an opeon	
Mode	EIN 💌	SNM
Version	Version 1	
Community-Read	public	
Community-Write	private	MIB
Trap		
Version	V1 Trap	Test
Community	trapping	
User	v3TrapUser	
Password	*******	
MAC als Engine-ID se Empfänger-IP 192.168.2.234	nden	
MAC als Engine-ID se Empfänger-IP 192.168.2.234	nden	en Hinzu
MAC als Engine-ID se Empfänger-IP 192.168.2.234 Ereignisse Gerätetemperatur zi	I hoch/OK 85	en Hinzu
MAC als Engine-ID se Empfänger-IP 192.168.2.234 Ereignisse Gerätetemperatur zu Lüfter EIN/AUS	nden OK Enttern u hoch/OK 85	en Hinzu

SNMP-Option

Die SNMP-Einstellungen sind nur nach freigeschalteter "SNMP"-Option verfügbar (siehe Abschnitt "Optionsfreischaltung").

Im ersten Abschnitt wird mit dem "Mode"-Schaltfeld die SNMP-Funktionalität inklusive dem Versenden von Traps aktiviert oder deaktiviert. Unter "Version" kann man die SNMP-Version (Version 1, 2 oder 3) auswählen. In den beiden darunter stehenden Felder werden für die Versionen 1 und 2 die Communities getrennt für das Lesen und Schreiben via SNMP angegeben. In Version 3 sind diese beiden Felder deaktiviert. Dort haben alle angemeldeten Nutzer der Baugruppe (siehe Abschnitt "Passwörter") automatisch für SNMP das Leserecht. Die Schreibrechte können im "Passwörter"-Menü durch Anklicken der SNMP-Klickbox für jeden einzelnen Nutzer aktiviert bzw. deaktiviert werden.

Durch Betätigen des "MIB"-Buttons wird die MIB der Baugruppe erzeugt und kann abgespeichert werden.

Im zweiten Abschnitt werden die Trap-Einstellungen vorgenommen. Zunächst wird die Trap-Version ausgewählt:

- V1 Trap normale Traps nach SNMPv1 mit angegebener Community
- V2 Trap normale Traps nach SNMPv2 mit angegebener Community

V2 Inform - sendet Information-Traps nach SNMPv2 und wartet auf eine Empfangsbestätigung

V3 Trap - normale Traps nach SNMPv3

V3 Inform - sendet Information-Traps nach SNMPv3 und wartet auf eine Empfangsbestätigung

Bei Traps der SNMP-Versionen V1 und V2 kann die Community konfiguriert werden. Bei Traps der SNMP-Version V3 können Nutzer/ Passwort und die Verwendung der Netzwerk-MAC-Adresse als Engine-ID konfiguriert werden. Diese Einstellungen müssen mit der Konfiguration des Trap-Receivers übereinstimmen, damit Traps erfolgreich übertragen werden. Dazu kann mit dem Button "Test" ein Test-Trap abgesetzt werden, um die Übertragung von Traps zu testen. Wird ein Test-Trap ausgelöst, werden alle vorgehaltenen Traps verworfen.

Es können bis zu 256 IP-Adressen zum Empfang der Traps angelegt bzw. freigeschaltet werden. Diese werden unter "Empfänger-IP" aufgelistet. Darunter können die Ereignisse konfiguriert werden, ob und teilweise mit welchen Schwellen sie Traps auslösen sollen. Es gibt 3 Arten einen Trap zu konfigurieren: - ohne Parameter, wie z.B. Lüfter an/ aus

- mit einem frei wählbaren Parameter für eine mittlere Priorität

- mit einem aus einer Auswahlliste wählbaren Parameter für eine mittlere Priorität

Hinweise und Anmerkungen:

Sämtliche Nutzer, die mit SNMPv3 funktionieren sollen, müssen Passwörter mit mindestens 8 Zeichen verwenden. Die SBL unterstützt bei SNMPv3 nur das Authentifizierungspasswort, nicht das Privacy-Passwort. Die SBL unterstützt bei SNMPv3 beim Authentifizierungspasswort nur den MD5-Algorithmus.

Information-Traps sind spezielle Traps, die seit SNMPv2 möglich sind. Erfolgt keine Empfangsbestätigung (Acknowledge) des Receivers, versucht der Sender die Übertragung später noch einmal, bis die Empfangsbestätigung erfolgt.

Eine SBL-Kassette hält bis zu 256 Information-Traps vor, die nicht erfolgreich abgesetzt werden konnten. Fallen mehr Traps an, werden die älteren Traps verworfen und im Logbuch als fehlgeschlagen vermerkt. Ein erfolgreich abgesetzter Trap wird als solches ebenfalls im Logbuch vermerkt. Im Falle eines Stromausfalls oder Neustarts der Kassette sind die vorgehaltenen Traps verloren. Näheres kann man den Hilfetexten zu jedem Ereignis entnehmen. Die kritischen Prioritäten sind jeweils mit festen Werten belegt, die

nicht geändert werden können. Wenn die Website des QAMOS-Moduls geöffnet ist, sind keine Änderungen via SNMP möglich!

	Passwi	örter		F
	Benutzer	Passwort	SNMP	
Administrator	admin			ç
Nutzer 1	0000	••••		k
Nutzer 2	0001			2
Nutzer 3	0002			1
Nutzer 4	0003			
Nutzer 5	0004			1
Nutzer 6	0005	••••		4
Nutzer 7	0006			5
Nutzer 8	0007			5

Passwörter

Auch diese Einstellmöglichkeit erscheint nur, wenn man als Administrator angemeldet ist und somit auch die Berechtigung zu administrativen Änderungen besitzt. Darüber hinaus muss im Untermenü "GUI-Einstellung" der Punkt "Benutzer- und Passwort-Prüfung" angeklickt sein.

n der ersten Zeile können dann das Benutzerkennwort und Passwort für den Administrator festgelegt werden. Darunter ist die Festlegung von bis zu 8 Nutzerkenn- und -passwörtern möglich. Die Einschränkungen der Nutzerrechte bestehen ausschließlich darin, dass sie keine Berechtigung haben, Webservereinstellungen, Benutzerrechte- und Passwortänderungen sowie Werkseinstellungen durchzuführen.

Werksseitig voreingestellt sind folgende Passwörter:

Administrator: 1111

Nutzer 1..8 0000

Bei freigeschalteter SNMP-Option erscheint hinter jedem Nutzer eine SNMP-Klickbox. Durch Anklicken der Box kann man für die SNMP-Version 3 die Schreibrechte für die einzelnen Nutzer vergeben (siehe auch Abschnitt SNMP-Option).





7.3.8 Menüpunkt "Pegel"

Dieses Menü steht ausschließlich im Expertenmode zur Verfügung. In der obersten Auswahlbox kann der Nennpegel für alle 8 Kanäle im Bereich von $62 \dots 82 \, dB\mu V$ eingestellt werden. Darunter kann dann jeder Kanal individuell mit einem Offset von $+3 \dots -6 \, dB$ in 0,5 dB-Schritten eingestellt werden. Die 3 unteren Button dienen zur Vereinfachung der Offseteinstellung, wenn man gleiche Einstellschritte für alle 8 Kanäle vornehmen möchte. Mit dem linken Button wird der Offset für alle 8 Kanäle um 0,5 dB erhöht, mit dem rechten Button um 0,5 dB erniedrigt. Mit dem mittleren Button wird der Offset für alle 8 Kanäle auf 0 dB gesetzt.



7.3.9 Menüpunkt "Status"

Die Statusübersicht des QAMOS-Moduls ist nur im Expertenmode verfügbar. Dargestellt wird eine Übersicht über den Status der einzelnen Komponenten pro Kanal, die etwa alle 5 Sekunden aktualisiert wird. Aufgelistet werden nur die aktuellen Werte, die Benennung des Parameters erscheint im Hilfe-Feld im unteren Teil der Bedienoberfläche bzw. in der Statuszeile des Browsers (gemäß der getroffenen Konfiguration), wenn man mit dem Mauszeiger den Parameter anfährt.

adaptionhourn				Stat	us-Tabelle	-			
Überblick					10				
SAT-Auswahl	Kanali 4	Kanali 2	Kanali 2	Kanali Av	Kanal: 6	Kapal: 6	Kanali 7	Vacal: 0	
Sender	Kallal. 1	Kallal, 2	Kallal, S	Nallal. 4	Rallal. 0	Kallal. 0	Kallal. 7	- Kallali o	
Einstellung	SYNC.	SYNC	SYNC	SYNC	SYNC				
Sprache									
deutsch	993,7 MHz	1611,7 MHz	1235,9 MHz	1353 MHz		1665 MHz	1944,2 MHz	1586,9 MHz	
englisch	21,999 MSps	21,999 MSps	27,500 MSps	27,499 MSps	27,500 MSps	27,499 MSps	21,999 MSps	27,499 MSps	
Senice	DVB-S	DVB-S2	DVB-S	DVB-S	DVB-S	DVB-S	DVB-S	DVB-S	
Wittard	010	20	304	3/4	314	3/4	5/6	314	
Rotun	QPSK	8PSK	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	QPSK	
Barral		Pilots on							
regel		long frame							
Status	invertiert	invertiert	invertiert	invertiert	invertiert	invertiert	invertiert	invertiert	
NIT	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	35%	
LCN	40,744 15.1 dB	16 1 dB	49,090 14.7 dB	34,939 15.1.4B	34,832 13.1 dB	30,338 14.2 dB	28,463 15.3 dB	32,899 16 7 dB	
Programmtabelle	<1xE-7	<1xE-7	<1xE-7	<1xE-7	<1xE-7	<1xE-7	<1xE-7	<1xE-7	
	33,791 MSps	42,585 MSps	38,015 MSps	38,015 MSps	38,015 MSps	38,015 MSps			
	32,862 MSps	41,527 MSps	36,295 MSps	35,864 MSps	24,234 MSps	35,243 MSps	31,907 MSps		
	50,870 MSps	50,870 MSps	50,870 MSps	50,870 MSps	60,870 MSps	50,870 MSps	50,870 MSps	50,870 MSps	
	18,007 MSps	9,342 MSps	14,674 MSps	15,006 MSps	26,635 MSps	15,626 MSps	18,962 MSps	13,529 MSps	
	Board-Tempera								
	FPGA Tempera	itur							
	-	Status	mind. ein Tune	rist gelockt					
			mind. ein Tune	rist gelockt					
									 Kana
									ralia
									o Kana
									o Kana
									Kana



7.3.10 Menüpunkt "NIT"

Auch dieses Menü steht ausschließlich im Expertenmode zur Verfügung. Die NIT-Verteilung für alle zu einer Kopfstelle gehörigen QAMOS-Module kann auf 2 Arten erfolgen: als automatische NIT-Verteilung oder als manuelle NIT-Verteilung. Die einfachste und vom Einrichtungs- und Betreuungsaufwand sicherste Art ist die automatische NIT-Verteilung. Voraussetzung hierfür

ist, dass alle zur Kopfstelle gehörigen QAMOS-Module über eine unterschiedliche IP-Adresse verfügen und über einen Ethernet-Switch miteinander verbunden sein müssen, damit der Datenaustausch automatisch erfolgen kann. Die NIT-Einstellungen müssen hier nur in einem QAMOS-Modul der Kopfstelle vorgenommen werden und werden nach Bestätigung von allen anderen Modulen automatisch übernommen.

Die Ethernet-Verbindung untereinander ist für die manuelle NIT-Verteilung nicht nötig, allerdings müssen dann in **jedem Modul** der Kopfstelle die Einstellungen einzeln vorgenommen bzw. gepflegt werden, was einen deutlich höheren Aufwand bedeutet. Damit eine NIT-Verteilung gestartet wird, ist es zunächst notwendig, die Kopfstelle in der Bedienoberfläche zusammen zu stellen. Dazu ist zunächst im "Setup"-Menü (siehe Abschnitt 7.3.7) im Punkt "Kopfstelle" der "Auslesen"-Button zu betätigen. Alternativ dazu kann man im Werksauslieferzustand auf der "Überblick"-Seite (siehe Abschnitt 7.3.1) den da noch vorhandenen "Auslesen"-Button in der SBL-Kopfstellen-Übersicht betätigen. Zunächst werden alle QAMOS-Module, die sich im Netzwerk befinden, aufgelistet. Falls keine Netzwerkverbindung zwischen den QAMOS-Modulen besteht (also im Falle der manuellen NIT-Verteilung), erscheint hier nur das QAMOS-Modul, an dem gerade die Einstellungen vollzogen werden. Im nächsten Schritt müssen nun alle QAMOS-Module mar-kiert werden, die zur Kopfstelle dazugehören sollen (im Falle der manuellen NIT-Verteilung dieses eine Modul selbst) und mit dem "Senden"-Button bestätigt werden. Im Falle einer automatischen NIT-Verteilung werden nun die Daten aller markierter Module ausgetauscht. Weitere Anpassungen müssen nur an einem Modul vollzogen werden und werden von allen anderen automatisch übernom-

Im Falle der manuellen NIT-Verteilung muss dieser Schritt in jedem Modul der Kopfstelle vollzogen werden. Die Daten der jeweils anderen Module müssen dann manuell in jedem Modul übernommen werden, wie in den nachfolgenden Kapiteln erläutert.

7.3.10.1 Automatische NIT-Verteilung

Wie bereits oben erläutert, müssen für die automatische NIT-Verteilung alle QAMOS-Module der Kopfstelle über einen Ethernet-Switch miteinander verbunden sein. Die Einrichtung bzw. Bearbeitung der NIT-Einstellungen müssen nur an einem Modul der Kopfstelle erfolgen und werden dann von allen anderen Modulen automatisch übernommen.

Dargestellt wird die zuletzt erzeugte NIT mit fortlaufender Auflistung der folgenden Parameter: Transportstrom-ID, original Netzwerk-ID, Ausgangsfrequenz in kHz, QAM-Konstellation, Symbolrate in kSps sowie Einfüge- und Entferne-Feld. Ein Kennzeichen der automatischen NIT-Verteilung ist, dass alle Kanäle der QAMOS-Module frequenzaufsteigend in blau hinterlegten Tabellenfeldern aufgelistet werden. Falls erstmals eine NIT erzeugt wird, erscheint eine Übersicht ohne Tabelleneinträge. Das Laden der NIT bzw. eine Aktualisierung erfolgt dann im Editier-Mode. Durch Betätigen des "Export"-Buttons kann die NIT der Kopfstelle als .xml-Datei auf dem PC gespeichert werden. Im Editier-Mode können die Einstellungen verändert werden.

Navigationbaum					account of the second second			Edit 🔳	
Überblick					11				
SAT-Auswani	Lfn.	TS-ID	NW-ID	Ausgangsfrequenz	Konstellation	Symbolrate	Einf. Entf.		
Einstellung	1	1051	1	306000	256	6900	a		
Kanal 1	2	1011	1	314000	256	6900			
Kanal 2	3	1101	1	322000	256	6900			
Kanal 3	4	1079	1	330000	256	6900	and the second		
Kanal 4	5	1201	1	338000	256	6900			
Kanal 5	6	1093	1	346000	258	6900			
Kanal 6	7	1107	1	354000	256	6900			
Kanal 7	8	1089	1	362000	256	6900			
Kanal 8	9	1101	1	610000	258	6900			
sprache	10	1079	1	618000	256	6900			
anglisch	11	1073	1	626000	256	6900			
Service	12	1089	1	634000	256	6900			
Wizard	13	1107	1	642000	256	6900			
Setup	14	1093	1	650000	256	6900			
Pegel	15	1201	1	658000	256	6900			
Status		- Personal		Preserved and					
NIT									
LCN									
Programmtabelle									
									 Kanal Kanal
									 Kanal
	-	-							
	Exp	ort							

Durch Anklicken der Box "Edit" rechts oben in der Benutzeroberfläche kann man in den Editiermodus umschalten und die NIT-Einträge bearbeiten. Mit dem "+"-Button kann ein Eintrag hinzugefügt werden. Dabei werden die Einstellungen des letzten Tabelleneintrages übernommen und müssen entsprechend angepasst werden. Mit dem "Entf"-Button wird der Tabelleneintrag entfernt. Auch in diesem Modus kann man mit dem "Export"-Button die NIT der Kopfstelle als .xml-Datei auf dem PC speichern. Durch Betätigen des "Import"-Buttons kann eine NIT hinzugefügt bzw. angehängt werden, welche vorher als .xml-Datei auf dem PC abgelegt wurde. Damit ist die Erstellung einer kompletten Anlagen-NIT auf einfache Weise möglich. In den NIT-Austausch werden dann alle markierten Tabelleneinträge einbezogen.

Im unteren Teil der GUI erscheint zusätzlich eine Übersicht über die Einstellungen zur NIT-Bearbeitung der Kanäle der Kopfstelle. Hier kann auf einfache Weise die NIT-Übertragung pro Kanal ein- bzw. ausgeschaltet werden und der Netzwerkname sowie die Netzwerk-ID verändert werden. Die Einstellungen sind identisch zu dem Abschnitt "Transportstrom-Bearbeitung" im Menü "Einstellung" (siehe auch Abschnitt 7.3.4).

Sind alle Einstellungen vorgenommen worden, wird diese NIT mit Betätigung des "Senden"-Buttons gespeichert und automatisch in allen anderen QAMOS-Modulen der Kopfstelle übernommen.



SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



Navigationbaum				Netzwerk-In	formatio	n (NIT)			
Üherhlick								Edit 🗹	
SAT-Auswahi	Lfn,	TS-ID	NW-ID	Ausgangsfrequenz	Konstellation	Symbolrate	Einf, Entf,		
 Sender 				_		_			
▼ Einstellung	1	1051	1	306000	256	6900		<u>^</u>	
Kanal 1	2	1011	1	314000	258	6900			
Kanal 2	3	1101	1	322000	256	6900			
Kanal 3	4	1079	1	330000	266	6900	V		
Kanal 4	5	1201	1	338000	256	6900			
Kanal 5	6	1093	1	346000	256	6900			
Kanal 6	7	1107	1	354000	256	6900			
Kanal 7	8	1089	1	362000	256	6900			
Kanal 8	9	1101	1	610000	258	6900			
- Spracrie doutoch	10	1079	1	618000	256	6900			
englisch	11	1073	1	626000	256	6900			
Service	12	1089	1	634000	256	6900			
Wizard	13	1107	1	642000	258	8900			
Setup	10	1092	4	650000	258	6000			
Pegel	15	1204	4	652000	255	6000			
Status	15	4447		888000	200	8000			
NIT	10	110		000000	200	0900			
LCN	-						_		
Programmtabelle				rvetzwe	erkname				
		Kanal 1		306 (306000 kHz)	Netzwerk	mame			
		Kanal 2	C	314 (314000 kHz)	Headend				
		Kanal 3	C	322 (322000 kHz)					
		Kanal 4		330 (330000 kHz)	Netzwen	ωD	-		
		Kanal 6) 338 (338000 kHz)) 348 (348000 kHz)	1234				
	H	Kanal 7	ľ	354 (354000 kHz)					
		N IO		200 (00 1000 MIZ)		_		~	
	(+)	Auclesen	Import	Export					

7.3.10.2 Manuelle NIT-Verteilung

Nach der unter 7.3.10 beschriebenen Vorbereitung bzw. Initialisierung der NIT muss zunächst **in jedem QAMOS-Modul** der Kopfstelle der Editier-Mode der NIT aufgerufen werden, die NIT des Moduls ausgelesen und durch Betätigen des "Export"-Buttons auf dem PC abgespeichert werden. Danach lädt man durch wiederholtes Betätigen des Import-Buttons im Editier-Mode die NIT der anderen QAMOS-Module, die zur Kopfstelle gehören, hinzu. Im Gegensatz zur automatischen NIT-Verteilung erscheinen hier die hinzugeladenen Tabellen weiß hinterlegt. Nach der entsprechenden Auswahl der Kanäle der NIT und eventueller Änderung des Netzwerknamens bzw. der Netzwerk-ID wird durch Betätigen des "Senden"-Buttons die NIT für dieses QAMOS-Modul abgespeichert und übernommen. Um die Einstellung aller anderen QAMOS-Module der Kopfstelle zu erleichtern, kann nun diese Kopfstellen-NIT durch Betätigen des "Export"-Buttons im PC abgespeichert werden. Nun müssen der Reihe nach alle anderen QAMOS-Module der Kopfstelle aufgerufen werden, diese abgelegte NIT durch Betätigen des "Import"-Buttons eingeladen und danach durch Betätigen des "Senden"-Buttons übernommen und gespeichert werden.

					-					(1000)		
					-							
Navigationbaum				Netzwerk-In	norm	atior	1 (NI I)					
Überblick										E	ait 🔽	
SAT-Auswahl	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	n. TS-ID	NW-ID	Ausoanosfrequenz	Konstell	ation	Symbolrate	Einf.	Entf.			
 Sender 			_			-						
 Einstellung 		1101	1	306000	250		6900	•				
 Sprache 	4	1073	1	314000	256		6900					
Service		1201	1	322000	258		6900	M				
Wizard		1051	1	330000	256	_	6900					
Setup		1093	1	338000	258	-	6900	Z				
Status		1117	1	348000	256		6900	V				
NIT		1007	1	354000	256		6900					
LCN		1089	1	362000	256	_	6900	N				
Programmtabelle	3	1107	1	370000	258	×	6900	V	Entf.			
		0 1017	1	378000	256	~	6900		Entf.			
	1 1 1	1 1079	1	386000	256	~	6900		Entf.			
		2 1011	1	394000	256	~	6900		Entf.			
		3 7	133	402000	256	<	6900		Entf.			
		4 1111	1	410000	256	~	6900		Entf.			
		5 1011	1	418000	256	~	6900		Entf.			
		8 12	133	426000	258	~	6900		Entf.			
				N/T-Be	arheituna	é.		-				
		-			in benuing				_			
		Kanal	1	D 306 (306000 kHz)	Ne	tzwerk	name					
		Kanal	3	D 322 (322000 kHz)	He	adend						
		Kanal	4	D 330 (330000 kHz)	Ne	tzwerk	-ID					
		Kanal	5	D 338 (338000 kHz)	12	34			_			
		Kanal	6	D 346 (346000 kHz)	-							
		Kanal	7	D 354 (354000 kHz)								
	and the second sec	Kanal	8	D 362 (362000 kHz)					100			
								1				
		+ Auslesen	Import	Export								
			<u></u>									
												LNB

Bei Änderungen der NIT ist zu beachten, dass diese Änderungen in der NIT jedes Moduls erfolgen müssen. Deshalb wird empfohlen, die automatische NIT-Verteilung der manuellen vorzuziehen.





7.3.11 Menüpunkt "LCN"

Der LCN-Editor ist nur im Expertenmode verfügbar. Die Vergabe einer logischen Kanalnummer (LCN) ist ein Service, der jedem TV-Programm, das in den dafür freigeschaltenen Kanälen übertragen wird, eine fortlaufende Nummer vergibt. Falls die Set-Top-Box beim Teilnehmer diesen Service unterstützt, werden die TV-Programme dort in der erstellten Reihenfolge auf den Programmplätzen angeboten. Um diesen Service zu nutzen, muss die LCN-Bearbeitung aller dafür vorgesehenen Kanäle eingeschaltet werden. Danach kann man die Programmreihenfolge festlegen. Zu beachten ist, dass die Nummerierung getrennt nach HD- und SD-Programmen erfolgt. Beim erstmaligen Aufsuchen des LCN-Editors werden dort im linken Tabellenfeld alle übertragenen Services der Ausgangskanäle aufgelistet, die in der rechten unteren Tabelle zur LCN-Bearbeitung markiert wurden. TV-Programme sind dabei schon, getrennt nach HD- und SD-Programmen, vorselektiert, wobei alle Services noch mit der Nummer 0 versehen sind. Man kann nun die LCN für die selektierten Programme automatisch durch Betätigung des "ok"-Button im rechten Feld "Automatische Nummerierung", beginnend mit der dort eingetragenen Nummer, vergeben. Die Selektierung kann jedoch auch manuell ausgeführt werden: einzeln durch Anklicken der zugehörigen Box in der linken Tabelle oder alle Programme eines Typs durch Betätigung des "Alle aktivieren"-Buttons. Die Nummerierung selbst erfolgt wieder durch Betätigung des "ok"-Buttons. Um eine Nummerierung für HD- bzw. SD-Programme wieder rückgängig zu machen, selektiert man im rechten Tabellenfeld den entsprechenden LCN-Typ und betätigt den "Alle zurücksetzen (LCN =0)"-Button.

ationbaum		LC	CN-Edito	or	
Überblick SAT-Auswahl Programm Sender	LCN SD Ei	nf. LCN HD	Einf.		
Einstellung GLive Kanal 1 are Kanal 2 Einstestival Kanal 3 Einstestival Kanal 3 Einstestival Kanal 4 Einstestival HD Kanal 5 Einstellus Kanal 7 kabel eins classis Kanal 7 kabel eins classis Kanal 8 MEHRKANALTEST Brotce Rado Bernen TV Mard SAT.1 Bervice WDR Bernen WDR Dasseldorf WDR Esen WDR Desseldorf WDR Esen WDR Siegen WDR Siegen WDR Siegen WDR Siegen WDR Test A				LCN-Bearbeitung LCN-Typ 90 90 Alle zurüdeetzen (LCN=01) Alle advieren Automatische Numerierung Startwert 1 0 LCN-Bearbeitung V Kanal 1 Kanal 2 Kanal 3 Kanal 3 Kanal 4 V Kanal 5 Kanal 5 Kanal 6 V Kanal 7 Kanal 8	

7.3.12 Menüpunkt "Programmtabelle"

Mit der Pogrammliste erhält man eine Übersicht über die Kanalbelegung des QAMOS-Moduls. Die Übersicht beginnt pro Übertragungskanal mit der Ausgangsfrequenz und Ausgangskanalbezeichnung. Darunter werden dann alle TV- und Radioprogramme aufgelistet, die in diesem Kanal übertragen werden.

				Progra	mm-Tabel	le			
rigationbaum					100				
Überblick									
SAT-Auswahl	War all d	Veral 0	Keesel 0	Kee et a	Kanali R	V	Provide Tr.	Mar all D	
Sender	D 306	D 314	D 322	D 330	D 338	D 346	D 354	D 362	
Einstellung	(306000 kHz)	(314000 kHz)	(322000 kHz)	(330000 kHz)	(338000 kHz)	(346000 kHz)	(354000 kHz)	(362000 kHz)	
Kanal 1								DTI TUUMI	
Kanal 2	FinsExtra	Das Erste HD	Bayerisches FS	DKULTUR	MEHRKANALTES	S 11 IVE diani	strve kahel eins	Super RTL	
Kanal 3	Einsfestival	ZDF HD	Das Erste	DLF	Radio Bremen TV	Antenne	kabel eins classi	cs Channel 21	
Kanal A	EinsPlus		hr-fernsehen	DRadio Wissen	WDR Bielefeld	B5 aktuell	N24	Channel 21	
Kanal 5			SWR Fernsehen		WDR Dxsseldorf		ProSieben		
Kanal S	Test-R		WDR KxIn		WDR Dortmund	Bayern 1	SAT.1	RTLFS	
rkanal o				zdf_neo	WDR Essen	Bayern 2	SAT.1 Bayern	RTL HB NDS	
Kanal /				ZDEtheaterkanal	WDR Siegen	BAYERN plus	SAT 1 NRW	RTL2	
Kanal 8					WDR Test A	BR Verkehr		Super RTL CH	
Sprache									
deutsch						Bremen Eins		VOX CH	
englisch						Bremen Vier			
Service						DASDING			
Wizard						Fritz			
Setup									
Pegel									
Status									
NIT						hre https://co			
LON						Inforadio			
Programmataballa									
riogrammabene									
						MDR FIGARO			 Kana
						MUR INFU			o Kana





8. Werkseinstellungen

Ein kurzes Betätigen des Reset-Schalters an der Frontseite bewirkt ein Reboot des Moduls, d.h. es erfolgt ein Neustart der Baugruppe und alle abgelegten Werte werden wieder eingestellt. Wenn die Baugruppe auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden sollen, so ist der Reset-Schalter so lange gedrückt zu halten, bis die "POWER"- und "SYSTEM"-LED wieder permanent grün leuchten. Dieser Vorgang dauert ca. 15 Sekunden. In diesem Fall wird das Modul auf die folgenden Werte eingestellt:

Eingangsparam	eter						
	IN	IN/OUT					
Mode		Eingang 💌					
LNB-Steuerung	EIN	EIN					
DiSEqC	AUS	AUS					
Satellit	A 🗸	A					
Tonburst	AUS 🗸	AUS					
22 kHz	EIN	AUS					
Spannung	18V 💌	18V 💌					
	Scan	Scan					
		Senden					
	Sendertabellen für						
Satellit	Astra 19,2 Grad 💌	Astra 19,2 Grad 🗸					
Band	High 💌	Low					
Polarisation	horizontal 💌	horizontal 💌					

Ausgangsparameter

	Ausgang	spegel				
Nennpegel	82	✓ dBµV				
1	Standard	Werte				
QAM-Konstell	ation	256				
Symbolrate		6900				
Spektrumlage		normal				
QAM-Standard	1	DVB-C (Annex A)				
Betriebsart		Transcoder				
NIT-Bearbeitu	ng	AUS				
SDT-Bearbeitu	ing	AUS				
CAT-Bearbeitu	ing	AUS				
Programmfilte	er.	AUS				
LCN-Bearbeit	ing	AUS				

Kanaleinstellungen

Lfn.

fp-Name	Downlink	Eingang								Programm	SID	Sel.
JPC	11670	IN	^		APD digital	D 206 (20600)	144-5		0	arte	28724	V
VB-S	11719	IN		2	JARD digital	10 300 (300000) KH2) 💌		•	EinsExtra	28721	~
SKY	11758	IN		1		D 244 (24400)			-	Einsfestival	28722	
etaresea	r11797	IN		-	JAND ND	0314(314000) KH2) 💌		•	EinsPlus	28723	
ARD	11836	IN		1	APD diattal	D 222 (222000		-	~	Phoenix	28725	
VB-S	11875	IN		2	AND digital	0 322 (322000) KHZ)		-	Test-R	28726	
SKY	11914	IN		1	ZDE) Grien	D 220 (22000)					20120	
DFvision	11953	IN		1	J ZDT VISION	0 330 (330000	(K12)	M	-			
IPC	11992	IN		1	ARD digital	D 338 (33800)) kHz) 🔽		-			
SKY	12031	IN		-	And orginal	0.000 (000000	, KI12)		<u> </u>			
	12070	IN		-	ARD digital	D 346 (34600)) kHz) 🔽			Concession of the		
RD	12109	IN		-	And digital	0 040 (040000	(Kriz)	M	-			
	12148	IN			ProSiebenSat 1	D 354 (35400)) kH=) 🔽		-	and the second second		
TL Worl	d12187	IN		-	THOSTEDENOULT	0 004 (004000	/ Kriz)	M	<u> </u>			
Hobecas	t 12226	IN			RTL Modd	D 362 (36200)) kHz) 🔽		-			
RD WDF	12265	IN		-	JATE world	0 002 (002000	/ Kriz)	×	-			
IPC	12304	IN										
ANALDI	612343	IN								and the second se		
KY	12382	IN										
RD	12421	IN										
BetaDigit	a12460	IN										
ANALDI	G12515	IN										
roSiebe	n12544	IN										
ANALDI	G12574	IN								100 C		
ES	12603	IN										
IEDIA	12633	IN										
	12662	IN										
)RF	12692	IN										
v	12721	IN										
DD	40744	INCOLLE										

Setup-Einstellungen

GUI-Einstellung

- Hilfe-Informationen in der Statuszeile anzeigen
- Systemdateien anzeigen
- Basicmode für Satellitenauswahl

28 29

- Basicmode für Einstellung
- ✓ Registerkarten anzeigen
- Startseite anzeigen
- Status rechts anzeigen
 - Ausgangsfrequenzraster KDG (nur8 MHz)
- Benutzer- und Passwort-Prüfung

Netzwerkeinstellungen

DHCP	Client		~		Info
IP-Nummer	192	168	35	22	
	265	255	255	0	
	0	0	0	0	
DHCP von	192	168	35	95	
DHCP bis	192	168	35	99	

~



SAT-TV Transmodulator DVB-S/ -S2 (8x QPSK/ 8PSK) \rightarrow DVB-C (8x QAM)



9. Blockschaltbild



10. Applikationsbeispiel







11. Technische Daten

SAT-ZF Eingang			HF-Ausgang	
Frequenzbereich		9502150 MHz	Ausgangsfrequenzbereich	45 862 MHz
Abstimmraster		1 MHz	Abstimmraster	125 kHz
AFC-Bereich		± 3 MHz (SR < 10 MSps)	Max. Ausgangspegel	85 dBμV (pro Kanal)
		$\pm 5 \text{ MHz} (\text{SR} \ge 10 \text{ MSps})$	Summenpegel-Einstellung	$62 \dots 82 dB\mu V$ (1 dB-Schritte)
AGC-Pegelbereich		64 94 dBμV	Einzelpegel-Einstellung (Offset)	+36 dB (0,5 dB-Schritte)
Steckverbinder		F-Buchse	Kanalbelegung	nachbarkanaltauglich
Durchschleifdämpfung		≤ 3 dB	Steckverbinder	F-Buchse
Impedanz		75 Ω	Impedanz	75 Ω
			Rückflussdämpfung	≥ 18 dB 45 MHz
DVB-S Demodulator (QI	PSK)			- 1,5 dB/ Oktave
Symbolrate		145 MSps	Signalqualität	
Coderate (Viterbi)		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8	MER	≥ 45 dB
Roll off		35 %	Schulterdämpfung	≥ 53 dB
Signalverarbeitung		EN 300 421 [1]	Nebenwellenabstand 45862 MHz	: ≥ 60 dB
0			max. Frequenzabweichung	30 kHz
DVB-S2 Demodulator (0	QPSK, 8	PSK)	Ausgangspegelstabilität	± 0,5 dB
Symbolrate	QPSK	247 MSps	0 0 0 0	
-	8PSK	231,5 MSps	Betriebsparameter	
Coderate (LDPC)	QPSK	1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3,	Spannung/ Strom	12 V \pm 0,2 V/ max. 2,6 A
		3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10	Restwelligkeit der	
	8PSK	3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10	Versorgungsspannung	10 mV
Roll off		20, 25, 35 %		55
Signalverarbeitung		EN 302 307 [2]	Umgebungsbedingungen	
			Temperaturbereich	-10 +55 °C
QAM-Modulator			Temperaturbereich f.	
Eingangsdatenrate		max.78 Mbps entspr. eingest.	Datenhaltigkeit	5 45 °C
		Symbolrate & QAM-Konstell.	Relative Luftfeuchte	≤ 80 % (nicht kondens.)
Symbolrate		1,0-7,2 MSps	Montageart	senkrecht
QAM-Modulation		DVB-C	Montageort	spritz- und tropfwasserge -
QAM-Konstellation		16; 32; 64; 128; 256		schützt
Roll off		15%		
Interleaving		Conv. I=12	Sonstiges	
Fehlerschutz/ FEC		Reed Solomon/ (204, 188)	Abmessungen (B x H x T)	46 x 262 x 167 mm
			Masse	1.190 g
PSI-/ SI-Bearbeitung		abschaltbar		
Nullpaket-Einfügung		kontinuierlich	Lieferumfang	1x Versorgungskabel
Signalverarbeitung		EN 300 429 [3]		1x Netzwerkkabel
Testsignale:				2x F-Verbindungskabel 140 m
QAM-Testsignal		entsprechend eingestellter		2x Abschlusswiderstand
-		Symbolizate & OAM-Konstellation		1x Hutschienen-Clin

Pegel-Messsignal

Symbolrate & QAM-Konstellation unmod.Träger

140 mm h 1x Hutschienen-Clip 1x Montage-Zubehör

12. Glossar

8PSK	8 Phase Shift Keying
AFC	Automatic Frequency Control
AGC	Automatic Gain Control
BER	Bit Error Ratio
BW	Bandwidth
CA	Conditional Access
CAT	Conditional Access Table
DVB	Digital Video Broadcasting (-C Cable, -S Satellite, -S2 Satellite 2, -T Terrestrial)
EIT	Event Information Table
ETSI	European Telecommunications Standards Institute
FAT	File Allocation Table
FEC	Forward Error Correction
FPGA	Field Programmable Gate Array
GUI	Graphical User Interface (grafische Benutzeroberfläche)
HF	Hochfrequenz
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
I/Q	In-phase/ Quadrature-phase
ID	Identifier
IIC	Inter-Integrated Circuit (geräteinterner Datenbus)
IP	Internet Protocol
KST	Kopf st elle
LDPC	Low Density Parity Check Code
LED	Light Emitting Diode
MAC	Media Access Control
MER	Modulation Error Ratio

QAMOS
Art.Nr.: 5100.01

MIB MPEG MPTS NIM Nios NIT PAT PCR PID PMT PSI QAM OPSK RF SDT SI SNMP SPTS ΤS 7F



Management Information Base Moving Picture Experts Group Multi Program Transport Stream Network Interface Module Produktname für einen Prozessor Network Information Table Program Association Table Program Clock Reference Program Identifier Program Map Table Program Service Information Quadrature Amplitude Modulation Quadrature Phase Shift Keying Radio Frequency Service Description Table Service Information
Service Description Table
Service Information Single Network Management Protocol Single Program Transport Stream Transport Stream Zwischen-Frequenz

13. Literaturverzeichnis

- [1] EN 300 421: Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for 11/12 GHz satellite services
- [2] EN 302 307: Digital Video Broadcasting (DVB): Second generation framing structure, channel coding and modulation systems for Broadcasting, Interactive Services, News Gathering and other broadband satellite applications
- [3] EN 300 429: Digital Video Broadcasting (DVB): Framing structure, channel coding and modulation for cable systems
- [4] EN 60728-11: Kabelnetze f
 ür Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste Teil 11: Sicherheitsanforderungen (IEC 60728-11:2005); Deutsche Fassung EN 60728-11:2005
- [5] EN 50083-2 : Kabelnetze f
 ür Fernsehsignale, Tonsignale und interaktive Dienste, Teil 2: Elektromagnetische Vertr
 äglichkeit von Ger
 äten; Deutsche Fassung EN 50083-2:2001
- [6] RFC 1157 Request for Comments (RFC): RFC Database URL: Http://www.rfc-editor.org/rfc.html

14. History

Version	Datum	Modifikation	Bearbeiter
1.00	16.11.2010	Basisdokument	Häußer
1.01	01.12.2010	Überarbeitung Stand VS	Häußer
1.02	15.02.2011	Überarbeitung Stand NS	Häußer
1.03	17.03.2011	Überarbeitung Kapitel 7.3.10	Häußer
1.04	19.01.2012	Einarbeitung SW-Release 2.0	Häußer

Optionen auf Anfrage. Änderungen im Sinne des techn. Fortschrittes vorbehalten!

BLANKOM Antennentechnik GmbH

Hermann-Petersilge-Straße 1 • 07422 Bad Blankenburg • Germany • Telefon +49 (0) 3 67 41 / 60-0 • Fax +49 (0) 3 67 41 / 60-100

C E Konformitätserklärung

Der Hersteller

BLANKOM Antennentechnik GmbH · Hermann-Petersilge-Str. 1 · D-07422 Bad Blankenburg

bescheinigt die Konformität der Produktes

Bezeichnung:

SAT-TV Transmodulator

Typ: QAMOS

Produkt-Nummer: 5100.01

mit den folgenden Standards

EN 50083-2 EN 60728-11 (soweit zutreffend)

und den darin genannten weiteren gerätespezifischen Standards, denen dieses Produkt unterliegt.

Datum: 16.11.2010

Unterschrift:

(Geschäftsführer)